



Fabrication française.



Conseils de pose pour les balustres

Ces recommandations de pose sont faites gratuitement et à titre purement indicatif, elles n'engagent pas la responsabilité de la société Alentour.

Elles n'exemptent pas le client de l'examen propre des articles fournis pour vérifier la qualité de ceux-ci. Le montage des articles s'effectue en dehors de notre contrôle et relève par conséquent de la responsabilité exclusive du client.



Produits français fabriqués à Lux (21120).



1. Sur le tracé à suivre, percer et sceller à l'aide de mortier de scellement hydraulique (type Clavex ou équivalent) des tors $\varnothing 6$, longueur totale 15 cm tous les 50 cm ainsi que 2 tors de $\varnothing 6$, longueur totale 40 cm au droit des poteaux afin de liasonner les armatures verticales ; puis, maçonner une file de briques ou similaire.



2. Ensuite, encastrer le socle en garnissant de mortier l'espace à combler entre la brique et le socle.

Coller les socles les uns aux autres avec de la colle à carrelage blanche extérieure.

Bien nettoyer les surplus de colle afin de parfaire le joint.



3. Poser les balustres sur le socle (4 au ml pour les décoratives ; 5 au ml pour les sécurités) en les collant à la colle à carrelage blanche extérieure.

Bien nettoyer les surplus de colle afin de parfaire le joint.



4. Procéder de la même façon pour le socle supérieur.



5. Une fois le socle supérieur posé et collé, le percer sur la partie interne ainsi que chaque balustre pour y sceller (Clavex ou similaire), un tors de \varnothing 6, longueur 15 cm. Faire de même aux extrémités sur les socles des poteaux.

Insérer 2 tors de \varnothing 6, les ligaturer sur les aciers en attente.



6. Après s'être assuré de la bonne étanchéité des socles supérieurs ainsi que celle des poteaux, les remplir de béton dosé à 350 kg / m³ ; araser proprement.

Après séchage complet du béton, procéder à la mise en place des couvercles à l'aide d'un peigne demi lune et avec de la colle à carrelage blanche extérieure.

Régler la planéité à la règle.

Faire les joints de tous les éléments avec du joint à carrelage blanc extérieur.

Après avoir achevé la pose de la balustrade, nous conseillons l'imperméabilisation de celle-ci pour une parfaite conservation esthétique contre le passage du temps.

EURL ALENTOUR

ZA Rupt des Gouttes - Chemin des Fontenottes - 21120 LUX - France

Tél : 00 33 (0)3 80 75 22 22 - Fax : 00 33 (0)3 80 75 22 11

Mail : servicecommercial-alentour@orange.fr

Site Internet : <http://pierre-alentour.fr>

Dernière mise à jour le 13/05/2014.