

NOUVEAU !

AMÉNAGEMENT ET MOBILIER URBAIN EN PIERRE RECONSTITUÉE

- Bancs, tables
- Grandes dalles,
- Jardinières,
- Marches d'escaliers,
- Murêts...

Retrouvez nos produits sur
www.pierre-alentour.fr

PRÉCONISATIONS DE POSE

Espace entre les blocs

Nous conseillons de laisser environ **5 mm d'espace** entre chaque bloc afin qu'ils ne s'entrechoquent pas lors de la pose.



Blocs posés bord à bord = risque d'épaufrures

Réalisation de joints :

Il n'est pas nécessaire de réaliser des joints entre les blocs. Il est possible d'en réaliser, il y a cependant un risque qu'ils s'effritent s'ils ne sont pas parfaitement réalisés.



Réalisation de joints

- Risque de formation de trous

Blocs posés sans joints

- Gain de temps
- Meilleure évacuation de l'eau en cas de pluie

PRÉCONISATIONS DE POSE

Epaufures :

Lors de la pose, les blocs béton peuvent être abimés. Les impacts peuvent être réparés en effectuant une reprise à l'aide d'un mortier spécifique.



Epaufures causées lors de la pose



Pose d'un mortier pour reboucher les imperfections



Résultat après séchage



Lors de la pose du mortier, une **différence de couleur** va apparaître entre le mortier et le bloc béton. Cette différence va s'estomper lors du séchage du produit.



Mortier préconisé :

- [733 LANKOREP BLANC](#)
(pour reboucher les impacts)

Bullage :

Certains blocs peuvent présenter des cavités en forme de bulles sur certaines faces. Ils peuvent être rebouchés grâce à un mortier.



Bullage sur l'extrémité d'un bloc



Pose d'un mortier pour reboucher le bullage



Mortier préconisé :

- [101 LANKOMUR PARENDUIT](#)
(pour reboucher le bullage)

Salissures :

Les salissures (traces, terre...) peuvent être effacées à l'aide d'un papier de verre fin. Il est préférable de protéger les blocs à l'aide de bâches pour éviter d'avoir à nettoyer.



