



PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

Pose de l'hydrofuge

Hydrofuge :

Il est impératif de poser un hydrofuge garantissant une protection contre les agressions causées par l'eau et la pollution.

Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000
ou similaire



- Poser l'hydrofuge à l'aide d'un rouleau ou d'un pulvérisateur (2 couches).

- Renouveler cette opération **tous les 3-4 ans**.



Couvertine hydrofugée



Couvertine non hydrofugée

Nettoyage



PAS DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION
(risque d'éclats et altération de la surface de la couvrtine)



251 LANKO NET VERT pour les salissures dues à la végétation (taches vertes ou rouges)

248 LANKO NET POLLUTION pour les salissures dues à la pollution (taches noires)