

# PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

## Pose de l'hydrofuge

### Hydrofuge :

Il est impératif de poser un produit hydrofuge garantissant une protection contre le phénomène gel/dégel sur les couvertines.

Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000  
ou similaire



- Poser l'hydrofuge à l'aide d'un rouleau ou d'un pulvérisateur (2 couches).

- Renouveler cette opération **tous les 3-4 ans**.



Couvertine hydrofugée



Couvertine non hydrofugée

## Nettoyage



**PAS DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION**

(risque d'éclats et altération de la surface de la couvertine)



**251 LANKO NET VERT** pour les salissures dues à la végétation (taches vertes ou rouges)

**248 LANKO NET POLLUTION** pour les salissures dues à la pollution (taches noires)